SawStop-AIM-Technologie – Funktionsüberwachung		SawStop AIM technology – Function monitoring	
leuchtet konstant blinkt langsam	Tischkreissäge fährt in ca. 10 Sekunden hoch.	lights up constantly flashes slowly	The bench-mounted circular saw starts up inapprox. 10 seconds.
leuchtet konstant aus	Tischkreissäge ist betriebsbereit und befindet sich im Standby.	lights up constantly off	The bench-mounted circular saw is ready to use and is instandby mode.
blinkt schnell (abwechselnd) blinkt schnell	Wiederanlaufschutz. Beim Aktivieren des Bypass-Modus wurde gelber Saw-Stop-AIM-Schalter zu früh losgelassen. › Zur Fehlerbehebung roten STOPP-Knopf drücken.	flashes rapidly (alternating) flashes rapidly	Restart protection when activating bypass mode, the yellow SawStop AIM switchwas released too early. › To rectify the fault, press the red STOP button.
leuchtet konstant blinkt schnell	Berührung des Sägeblatts im Standby. › Kontaktauslöserentfernen und bis zur Fehlerbehebung ca. 5 Sekunden warten. **Oder:** Abstand zwischen Sägeblatt und Anschlagschiene zu klein. › Beim Sägen von Schnittbreiten ≤ 3 mm eine Zulage ≥ 19 mm verwenden.	lights up constantly flashes rapidly	Contact with the saw blade in standby. › Remove the contact trigger and wait approx. 5 secondsuntil the fault is rectified. **Or:** Distance between saw blade and fence too small. › When sawing cutting widths of ≤ 3 mm, use a support ≥ 19 mm.
aus blinkt langsam	Fehler der Patronenfeststellung. › Tischkreissäge ausschalten und Patronenfeststellungkontrollieren.	off flashes slowly	Cartridge locking device fault. › Switch off the bench-mounted circular saw and checkthe cartridge locking device.
blinkt langsam leuchtet konstant	Fehlendes oder zu kleines Sägeblatt. › Tischkreissäge ausschalten und passendes Sägeblatt einsetzen.	flashes slowly lights up constantly	Saw blade missing or too small. › Switch off the bench-mounted circular saw and inserta suitable saw blade.
aus leuchtet konstant	Patrone ersetzen. › Tischkreissäge ausschalten. Wenn der Fehler damit nicht behoben ist, neue Patrone einsetzen. **Oder:** Elektronik zu kalt: Aufwärmphasebei Umgebungstemperaturen < 5° C. › Startversuch nach einigen Min. wiederholen.	off lights up constantly	Replace the cartridge. › Switch off the bench-mounted circular saw. If the fault isstill not rectified, insert a new cartridge. **Or:** Electronics too cold: Warming phase atambient temperatures < 5° C. › Try starting again after a few minutes.
blinkt schnell aus	Sägeblatt kommt zum Stillstand. SawStop-AIM-Technologie ist aktiv und löst bei Berührungaus. ⓘ	flashes rapidly off	The saw blade comes to a stop. The SawStop AIM technology is active and is triggeredupon contact. ⓘ
blinkt langsam aus	Aktivierter Bypass-Modus.	flashes slowly off	Activated bypass mode.
blinkt langsam blinkt schnell	Berührung des Sägeblatts bei aktiviertem Bypass-Modus. Fehler behoben wenn das Sägeblatt zum Stillstand kommt.	flashes slowly flashes rapidly	Contact with the saw blade while bypass mode is activated. The fault is rectified if the saw blade comes to a stop.
aus blinkt schnell	Werkstück zu feucht. › Tischkreissäge ausschalten und das Werkstück trocknenoder im Bypass-Modus sägen.	off flashes rapidly	Workpiece too damp. › Switch off the bench-mounted circular saw and dry theworkpiece or continue sawing in bypass mode.
blinkt schnell leuchtet konstant	Sägeblatt kommt während des Sägens zum Stillstand. › Tischkreissäge aus- und einschalten und Werkstücklangsamer sägen. **Oder:** Tischkreissäge befindet sich im Sägebetrieb undgelber SawStop-AIM-Schalter wurde gedrückt. › Tischkreissäge aus- und einschalten.	flashes rapidly lights up constantly	The saw blade comes to a stop during sawing. › Switch the bench-mounted circular saw off and on and sawthe workpiece more slowly. **Or:** The bench-mounted circular saw is operational andthe yellow SawStop AIM switch has been pressed. › Switch the bench-mounted circular saw off and on.